

Автомобильные компрессоры ROLL AIR 40/15 ROLL AIR 60/17 ROLL AIR 70/20

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-04
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)96-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +3(753) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fgb@nt-rt.ru || сайт: <https://fubag.nt-rt.ru/>



Автомобильный компрессор
Air compressor

ROLL AIR 40/15

ROLL AIR 60/17

ROLL AIR 70/20





**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТА ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО ЛИЦА, ОЗНАКОМЛЕННЫЕ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.**

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации автокомпрессора FUBAG. Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации, обслуживанию, хранению и транспортировке автокомпрессора FUBAG.

1. Правила безопасности

- Будьте внимательный при использовании данного оборудования.
- Не допускайте случайного пуска автокомпрессора. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать его к источнику питания, поднимать или переносить.
- Не эксплуатируйте компрессор во взрывоопасной среде, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- Не разрешайте детям и животным приближаться к оборудованию во время его работы.
- Перед началом работы внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что знаете, как выключить оборудование в аварийной ситуации.
- Данный компрессор предназначен только для работы от источника питания 12 В. Всегда проверяйте, соответствует ли источник питания напряжению, указанному на шильдике оборудования.
- Если шнур питания поврежден, его замена должна выполняться электриком или техником по ремонту электрооборудования.
- Не прикасайтесь к сетевой вилке и розетке мокрыми руками и не используйте прибор под дождем.
- Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения оборудования. Держите шнур подальше от тепла, масла, острых краев или движущихся частей.
- Не используйте компрессор, если выключатель не включает и не выключает его.
- Отсоедините компрессор от источника питания перед выполнением каких-либо регулировок, заменой аксессуаров или хранением.
- Не прижимайте конец воздушного шланга к какой-либо части тела при включении. Не направляйте струю воздуха на людей или животных.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию компрессора. Используйте только адаптеры и переходники, поставляемые вместе с данным изделием.
- Перед накачиванием проверьте давление в шинах. Ни в коем случае не превышайте рекомендуемое давление.
- Не сгибайте и не зажимайте воздушный шланг во время работы компрессора.
- Не рекомендуется непрерывная работа оборудования более 10 минут. После 10 минут непрерывного использования рекомендуется выключить компрессор и дать ему остыть в течение 15 минут, прежде чем использовать снова.
- Не оставляйте работающий компрессор без присмотра.

2. Технические характеристики

	Roll Air 40/15	Roll Air 60/17	Roll Air 70/20
Производительность, л/мин	40	60	70
Электропитание, В	12		
Максимальный ток, А	15	15	35
Максимальное давление, АТМ	7	8	10
Комплектация:	Насадка для накачки шин велосипедов и мотоциклов, Насадка для накачки мячей, Насадки для накачки матрасов, Сумка для переноски		

Производитель имеет право вносить изменения как в содержание данной инструкции, так и в конструкцию аппарата без предварительного уведомления пользователей.

3. Подготовка к работе и включение (Roll Air 40 и Roll Air 60)

- Распакуйте автокомпрессор
- Подсоедините к компрессору шланг подачи воздуха
- Подсоедините к шлангу необходимую насадку
- Подсоедините шнур электропитания компрессора к разъему прикуривателя автомобиля
- Подсоедините воздушный шланг с насадкой к накачиваемому оборудованию
- Включите кнопку ВКЛ компрессора
- Внимательно следите по манометру автокомпрессора за давлением
- После накачки нажмите кнопку выключения, отсоедините шланг и шнур электропитания от автомобиля

4. Подготовка к работе и включение (Roll Air 70)

- Распакуйте автокомпрессор
- Подсоедините к компрессору шланг подачи воздуха
- Подсоедините к шлангу необходимую насадку
- Подсоедините клеммы шнура электропитания к аккумуляторной батарее автомобиля, сначала подсоединив красную положительную (+) клемму к положительной клемме аккумулятора автомобиля. Затем подсоедините черную клемму (-) к отрицательной клемме автомобильно аккумулятора.
- Подсоедините воздушный шланг с насадкой к накачиваемому оборудованию
- Включите кнопку ВКЛ компрессора
- Внимательно следите по манометру автокомпрессора за давлением
- После накачки нажмите кнопку выключения, отсоедините шланг и снимите клеммы электропитания с аккумулятора автомобиля

5. Использование фонаря (только у Roll Air 60)

Модель Roll Air 60 имеет встроенный фонарь. Для его включения нужно нажать кнопку расположенную в верхней части излучателя с правой стороны. С левой стороны расположена кнопка включения компрессора.

6. Техническое обслуживание

Следуйте инструкциям по поддержанию технического состояния:

- после каждого использования очищайте контакты/зажимы.
- прочистите корпус с помощью мягкой ткани и, в случае необходимости, мягкого мыльного раствора.
- во избежание повреждений проводов, держите их свободно скрученными.
- не используйте устройство, если есть какие-либо повреждения зажимов или проводов. Если поврежден питающий шнур, во избежание опасности, он должен быть заменен в официальном Сервисном центре, либо квалифицированным персоналом.

7. Гарантийные обязательства

Срок службы оборудования - 5 лет.

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию.

Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты.

Производитель снимает гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта, модернизации и технического обслуживания аппарата.

Не вносите никаких изменений в конструкцию, если иное не указано в данной инструкции. Используйте только запчасти, указанные в данной инструкции. В случае внесения неавторизованных изменений и использования неавторизованных запчастей вы лишитесь гарантии и подвергнетесь риску.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего обращения с товаром. Пожалуйста, внимательно соблюдайте инструкции, чтобы сохранить гарантию. Несоблюдение инструкций аннулирует гарантию. Производитель не несет ответственности за причиненные травмы, нанесенный ущерб, а также какие-либо косвенные убытки, возникшие при использовании данного товара.

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: fgb@nt-rt.ru || сайт: <https://fubag.nt-rt.ru/>