



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПУСКО – ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МОТОПОМПЫ,
КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ,
ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА,
КАМНЕРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЕНЗИНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

BS 5500 A ES

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Экономичные бензиновые электростанции серии BS с профессиональными бензиновыми OHV-двигателями FUBAG прекрасно справятся с ролью аварийного или резервного источника электроэнергии. Станции имеют оптимальный объем топливного бака, позволяющим обеспечить до 8 часов автономного электроснабжения без дозаправки. Все модели разработаны в строгом соответствии с нормами безопасности и экологичности Европейского сообщества.



Надежный и неприхотливый источник энергии для аварийного или мобильного электроснабжения. При подключении блока автоматики станция, в случае отключения центрального электроснабжения автоматически запускается и становится полноценным автономным источником электроэнергии.

Мощный и экономичный двигатель

Данная модель полностью подготовлена для работы с внешним блоком автоматики. Станция оснащена автоматическим декомпрессором, облегчающим запуск. Рама станции имеет подготовку для установки опционального транспортировочного комплекта Fubag: Колеса и ручки, шифр 568286. Для каждой розетки установлен индивидуальный предохранитель.

Электростанция для аварийного или мобильного электроснабжения, подходит для работы в мастерской или на стройке. При подключении блока автоматики - отличный выбор в ситуации, когда нужен источник аварийного энергоснабжения загородного дома, способный функционировать в автоматическом режиме, без вмешательства со стороны владельца.

Оборудована мощным и экономичным профессиональным OHV-двигателем FUBAG. Номинальная электрическая мощность составляет 5 кВт, этого достаточно для работы бытовых электроприборов, включая насосы систем отопления и водоснабжения, электроинструмента и садовой техники.

Розетки 220В/16А x2 и 220В/32А x1, дают возможность одновременно подключать несколько потребителей.

Длительная работа без дозаправки

Вместительный 25-литровый топливный бак обеспечивает длительную работу без дозаправки, до 8 часов при 75%-й нагрузке.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fubag.nt-rt.ru || fgb@nt-rt.ru

С блоком автоматики – автономный источник аварийного энергоснабжения

Блок автоматического контроля позволяет использовать станцию в качестве источника аварийного энергоснабжения. В аварийной ситуации блок подаёт команду на запуск станции, восстанавливая энергоснабжение. После восстановления напряжение в электросети блок остановит станцию и переключит питание потребителей на основную сеть.

В режиме ожидания станция осуществляет постоянную подзарядку бортового аккумулятора от сети.

Внимание! Блок автоматического управления Startmaster BS 6600 не входит в комплектацию станции и поставляется опционально.

Простота в эксплуатации и обслуживании

Оборудована электростартером и бортовым аккумулятором, благодаря чему максимально проста в эксплуатации и обслуживании. Прочная стальная рама повышает надёжность конструкции, блок «двигатель-генератор» крепится к ней через резиновые амортизирующие элементы, за счет чего снижается уровень шума и вибрации.

Контроль параметров работы

Передняя панель русифицирована и снабжена многофункциональным дисплеем, отображающим основные рабочие параметры – напряжение, частоту и число. Станция оборудована системой AVR, которая позволяет контролировать характер нагрузки и в зависимости от этого регулировать работу двигателя. Система защиты от перегрузки отключает двигатель при коротком замыкании, предотвращая его поломку.

Технические характеристики

Максимальная мощность, (LTP), кВА	5,5
Продолжительная мощность (COP), кВт	5,0
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	21.7
cos φ	1
Частота, Гц	50
Класс защиты	IP 23
Модель двигателя	FUBAG
Тип двигателя	профессиональный OHV-двигатель
Объём двигателя, куб. см	389
Электростартер	есть
Реверсивный старт	есть
Максимальная мощность, кВт/HP	7,6/10.3
Топливо	A-92
Объём бака, л	25
Время работы при 3/4 нагрузки, ч	9,5
Уровень шума на 7 м, дБ (А)	80
Вес, кг	85
Длина, мм	700
Ширина, мм	530
Высота, мм	570
Артикул	568279

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93